



SoundPoint® IP 550

Snabbguide

Telefonfunktioner och inställningar

Kompatibelt med telefoner med SIP 3.1 eller senare, tillsammans med SIP@Net.

För detaljerad information hänvisar vi till den omfattande användarmanualen för SoundPoint IP 550 som finns på: www.nec-philips.com.



© NEC Philips Unified Solutions Nederland B.V. 2007.
All rights are reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.
All brand names and product names in this document are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

ÄNDRA SPRÅK

När telefonen levereras är standardspråket engelska. För att byta till svenska (eller annat tillgängligt språk) tryck på **Menu** och välj **Swedish** (Sweden) under 3. **Settings**, 1. **Basic**, 1. **Preferences**, 1. **Languages**.

UPPRINGNING

Med Lur:

Lyft luren och slå önskat nummer eller slå nummer först och lyft sedan luren.

Med Högtalarfunktion:

- Med lur på, tryck:
 - förprogrammerad linjeknapp eller
 - Slå önskat nummer först, och tryck sedan funktionsknappen **Ring**.
- Med Headset (tillval):**
- Med headset inkopplat, tryck:
 - förprogrammerad linjeknapp, eller
 - funktionsknappen **Ring**.
 - Tryck **Hold**.
 - Slå önskat nummer.
- Eller slå nummer först och tryck sedan **Hold**.

*Under pågående samtal kan du växla mellan högtalare, lur och headset genom att trycka **Hold** eller **Hold** eller genom att lyfta luren.*

SVARA PÅ SAMTAL

Med Lur:

Lyft luren.

Med Högtalarfunktion:

- Tryck:
- Hold** eller
 - linjeknappen eller
 - funktionsknappen **Svara**.
- Med Headset (tillval):**
- Tryck **Hold**.

*Inkommande samtal kan ignoreras genom att trycka funktionsknappen **Avvisa** eller **Do Not Disturb** när det ringer.*

AVSLUTA ETT SAMTAL

Med Lur :

Lägg på luren eller tryck funktionsknappen **Avsluta**.

Med högtalarfunktion:

Tryck **Hold** eller funktionsknappen **Avsluta**.

Med headset (tillval):

Tryck **Hold** eller funktionsknappen **Avsluta**.

SEKRETESSFUNKTION

Under pågående samtal, tryck **Hold**. Sekretessen fungerar för lur, högtalare och headset. När sekretessen är på kan du fortfarande höra den andra parten.

För att koppla bort sekretessen tryck **Hold** igen.

VÄNTKOPPLA SAMTAL OCH ÅTERTA

- Under pågående samtal, tryck **Hold** eller funktionsknappen **Parkera**.
- För att återta samtalet tryck **Hold** igen, funktionsknappen **Återgå** eller linjeknappen.

TREPARTSKONFERENS

För att skapa ett trepartssamtal:

- Ring upp den första parten.
- Tryck **Conference** eller funktionsknappen **Konfer** för att skapa ett nytt samtal (den första parten väntkopplas).
- Ring upp den andra parten.
- När den andra parten svarat tryck **Conference** igen och alla tre parter kan prata.

KOPPLA SAMTAL VIDARE

- Under pågående samtal, tryck **Transfer** eller funktionsknappen **Koppla** (det aktiverade samtalet väntkopplas).
- Slå numret du vill koppla samtalet till.
- Du kan antingen avisera samtalet eller koppla direkt genom att trycka **Transfer** eller funktionsknappen **Koppla**.

För att återta samtalet tryck **Avbryt**.

*Genom att trycka funktionsknappen **Blindöve** kopplas samtalet direkt. (Ingen avisering av samtalet.)*

ÅTERUPPRINGNING

För att slippa slå senast slagna nummer igen, tryck på fast funktionsknapp **Redial**.

FUNKTIONER PROGRAMMERADE UNDER FUNKTIONSKNAPPER

En eller flera funktionsknappar kan förprogrammeras med en dedikerad funktion eller ett internt nummer där status kan monitoreras. (Fråga din systemadministratör för mer information).

Vid funktion

Genom att trycka på knappen aktiveras funktionen: lampan bredvid knappen lyser. Genom att trycka på knappen en gång till deaktiveras funktionen. Lampan lyser ej.

Vid bevakning av anknytning

När lampan:

- Ej lyser: är anknytningen ledig
- Blinkar: det ringer på anknytningen, du kan besvara samtalet
- Lyser: anknytningen är upptagen

MEDFLYTTNING

För att aktivera Medflyttning:

Tryck funktionsknappen som är förprogrammerad med Medflyttning (lampan bredvid knappen lyser).

För att deaktivera Medflyttning:

Tryck funktionsknappen ytterligare en gång (lampan bredvid knappen lyser ej).

Du kan även utföra medflyttning manuellt:

För att aktivera Medflyttning:
Tryck *** 21 * destination #**.

För att avaktivera Medflyttning:
Tryck **# 21 #**.

SAMTALSLISTA

Tryck **Directories** och välj sedan **Samtalslista** och **Obesvarade**, **Inkomna** eller **Utgående Samtal**. Information om respektive samtal visas i displayen.

Välj lämplig funktionsknapp:

- Redigera** för att ändra siffrorna före uppringning.
- Ring** för att ringa till markerat telefonnummer.

Eller tryck **Mer** och sedan:

- Info** för att se detaljerad samtalsinfo.

4. **Spara** för att spara kontaktinfo i Kontaktlistan.
5. **Radera** för att radera samtalet från listan. Tryck **Mer** och sedan **Bakåt** och **Avsluta** för att återgå till normalläge i displayen.

För att snabbt se respektive samtalslista från normalläge i displayen:

- Tryck  för **Utgående samtal**
- Tryck  för **Inkomna samtal**
- Tryck  för **Obesvarade samtal**

RÖSTBREVÅDA

Röstbrevlåda är en tilläggsfunktion som måste konfigureras i växeln. Funktioner och menyval kan därför variera. Meddelandeväntarlampen på framsidan av telefonen och den individuella linjeindikatorn blinkar för att påvisa att det finns meddelanden att hämta i röstbrevlådan.

För att lyssna på meddelanden i röstbrevlådan:

1. Tryck .
2. Följ därefter instruktionerna.

SNABBVAL

För att tilldela snabbvalsuppringning, se **KONTAKTLISTA** här nedan.

För att ringa ett nummer som tilldelats en linjeknapp, tryck på linjeknappen bredvid numret.

För att snabbt se de förprogrammerade snabbvalen tryck .

KONTAKTLISTA

För att lägga till en kontakt i din lokala Kontaktlista:

1. Tryck  och välj **Kontaktlista**.
2. Tryck funktionsknappen **Mer** och funktionsknappen **Lägg till** för att lägga till en ny kontakt i Kontaktlistan.
3. Skriv in för och/eller efternamn med hjälp av bokstäverna på sifvertangenterna. Tryck funktionsknappen **1/A/a** för att välja läge för siffror samt stora eller små bokstäver. Vid

behov tryck funktionknappen **Kodning** för att få tillgång till specialtecken.

4. Skriv in numret till kontakten.
5. Ändra val av indexnummer vid behov.
6. Ändra de andra fälten (Ringningstyp, Omdirigera kontakt, Avvisa automatiskt och Omdirigera automatiskt) vid behov.
7. Tryck funktionsknappen **Spara** för att bekräfta eller funktionsknappen **Avbryt** om du inte vill spara ändringarna. Tryck sedan  eller funktionsknappen **Avsluta** för att återgå till normalläge i displayen.

*Kontakter kan enkelt läggas till från Samtalslistan. För mer information se avsnittet **SAMTALSLISTA**.*

Söka efter en kontakt:

1. Tryck  och välj **Kontaktlista**.
2. Tryck funktionsknappen **Mer** och sedan funktionsknappen **Sök**.
3. Skriv de första bokstäverna i namnet genom att använda sifvertangenterna.
4. Tryck funktionsknappen **Sök** för att leta efter en kontakt.

För att editera en kontakt:

1. Tryck  och väl sedan **Kontaktlista**.
2. Sök rätt på den kontakt du vill editera (se ovan).
3. Tryck funktionsknappen **Redigera** och gör dina ändringar.
4. Tryck funktionsknappen **Spara** för att bekräfta eller funktionsknappen **Avbryt** för att återgå. Tryck sedan  eller funktionsknappen **Avsluta** för att återgå till normalläge i displayen.

VOLYMINSTÄLLNINGAR

Använd volymknapparna  för att justera volymen i lur, headset och högtalare under pågående samtal. Genom att trycka dessa knappar utan ett pågående samtal ändrar du ringsignalens volym.

RINGSIGNAL

Du kan välja olika ringsignaler för att höra skillnaden om du t ex bevakar andra anknytningar.

För att ändra den inkommande ringsignalen:

1. Tryck .
2. Välj **Inställningar** sedan **Enkel** och **Ringsignal**.
3. Genom att använda pilarna **Upp** eller **Ner** markeras den valda ringsignalen. Tryck funktionsknappen **Spela upp** för att lyssna på den valda ringsignalen.
4. Tryck funktionsknappen **Välj** för att ändra ringsignalen.
5. Tryck  för att återgå till normalläge i displayen.

Telefonen har 12 olika signaler att välja mellan.

VAL AV RINGSIGNAL TILL OLIKA KONTAKTER

Du kan välja olika ringsignaler för olika kontakter i din Kontaktlista.

För att välja en ringsignal till en kontakt:

1. Tryck , välj sedan **Kontaktlista**.
2. Välj kontakt (se avsnittet **KONTAKTLISTA**).
3. Tryck funktionsknappen **Redigera** och skrolla ner till Ringningstyp.
4. Skriv numret till en av ringsignalerna som finns tillgänglig (se avsnittet **RINGSIGNAL**).
5. Tryck funktionsknappen **Spara** eller **Avbryt** för återgå. Tryck sedan  för att återgå till normalläge i displayen.

HEADSETINSTÄLLNING

Om du vill använda dig av headset kan du göra följande inställning för att alla samtal ska gå direkt till ditt headset.

För att göra Headsetinställning:

1. Tryck  och välj **Inställningar** sedan **Enkel**, **Preferenser** och **Headset**.
2. Använd pilarna **Upp** eller **Ner** och välj funktionsknappen **Välj** för att bekräfta headsetinställning.

För att sedan aktivera Headsetinställning:

Tryck  2 gånger.

För att deaktivera Headsetinställning:

Upprepa steg 1 och 2 och välj **Inaktiverad**.